

## DMZ

Değerli Müşterimiz,

Arındırılmış bölge anlamına gelen DMZ (DeMilitarized Zone), İnternet'ten erişilmesini istediğiniz yerel bir bilgisayarınızın tüm portlarını açarak sınırsız erişilmesine izin verir.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

2. Web tarayıcınızın "**Adres**" kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <u>http://192.168.2.1</u> adresini yazıp "**Enter**" a basınız.



3. Cihazınızın web ara yüzünün "**Giriş Ekranı**" gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. "**Şifre**" alanını boş bırakıp "**Tamam**" tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

	Giriş
Şifre :	
	Tamam

4. Cihazınızın web arayüzünde, "**FIREWALL**" menüsü altında "**DMZ**" alt menüsünü tıklayınız. DMZ, varsayılan olarak devre dışı gelmektedir. Açılan "**DMZ Ayarları**" sayfasında öncelikle "**DMZ'i Etkinleştir**" seçeneğini işaretleyerek DMZ özelliğini aktif hale getiriniz.

Daha sonra, İnternet'ten gelen veriyi yönlendirmek istediğiniz bilgisayarın IP adresini "Yerel Ağ IP Adresinizi Seçin" menüsünden seçiniz ya da bu listede olmayan bir IP için, "Yerel Ağınızdan IP Adresi Yazın" alanına giriniz.

Böylece İnternet üzerinden cihazınızın WAN IP'sine gönderilen veri paketleri (hangi porttan gelirse gelsin) bilgisayarınıza ulaşır.



DMZ Ayarları		
Arındırılmış bölge anlamına gelen DMZ (DeMilitarized Zone), İnternet'ten erişilmesini istediğiniz yerel bir bilgisayarınızın ya da tüm portlarını açarak sınırsız erişilmesine izin verir. "DMZ'i Etkinleştir" tuşuna bastıktan sonra internet'ten her porttan gelen veriyi yönlendireceğiniz bilgisayarın IP adresini "Yerel Ağ IP Adresini Seçin" alanına girerek "Kaydet" tuşuna basın. Böylece internet'teki gerçek IP adresiniz Olan modemi'in WAN IP adresine gelen veri paketler (hangi port üserinden gerirse gelsin) bu yerel bilgisayara yönlendirilecektir.		
Yerel Ağ IP Adresinizi Seçin: Seçiniz 🗾 LAN İstemcileri		
ya da Yerel Ağınızdan IP Adresi Yazın: 192.168.2.10		
	Kaydet	Iptal

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.